

GUIDE AU DEPANNAGE – ALARMES – VERSIONS LP ET LX

ALARME	DESCRIPTION	SOLUTIONS
ALLUM.RATE'	La phase d'allumage ne s'est Pas déroulée correctement	<p>Vérifier la qualité du pellet utilisé, surtout son humidité.</p> <p>Vérifier le fonctionnement de la résistance d'allumage, éventuellement remplacez-la.</p> <p>Vérifier la circulation de l'air comburante, que ça soit propre.</p> <p>Vérifier la propreté des joints de la porte.</p> <p>Vérifier le nettoyage du brûleur.</p> <p>Eventuellement changer le capteur de fumées.</p> <p>Eventuellement changer la carte électronique.</p>
TFUM. ELEV.	Température trop élevée des fumées	<p>Vérifier le nettoyage de l'appareil, et que les opérations d'entretien saisonnier ont été effectuées.</p> <p>Vérifier la propreté des joints de la porte.</p> <p>Vérifier s'il y a un tirage excessif dans le circuit de fumées.</p> <p>Procéder à étalonnage de la combustion.</p> <p>Vérifier la position et l'état de la sonde de fumées.</p> <p>Eventuellement changer le capteur de fumées.</p> <p>Eventuellement changer la carte électronique.</p>
THERMOSTAT	Le thermostat de sécurité à réarmement manuel est intervenu	<p>Réarmer le thermostat de sécurité sur le côté postérieur de l'appareil.</p> <p>Vérifier les distances du poêle des murs.</p> <p>Vérifier l'étalonnage de combustion (paramètres trop bas).</p> <p>Eventuellement changer le thermostat de sécurité.</p> <p>Eventuellement changer la carte électronique.</p>

PRESSOSTAT	Le pressostat a détecté une pression a la sortie du ventilateur extracteur des fumées	<p>Vérifier la sortie des fumées, en particulier :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La connexion au conduit de fumées - Le nettoyage du conduit de fumées - Le nettoyage du ventilateur de fumées <p>Eventuellement effectuer un étalonnage de la combustion (paramètre de 0 à 14 et « recette tirage »)</p> <p>Eventuellement changer le pressostat ou le tuyau en PVC qui capte la surpression.</p> <p>Eventuellement changer la carte électronique.</p>
NO PELLETT	Le pellet est épuisé ou il y a une anomalie du capteur ou de la combustion	<p>Vérifier l'étalonnage de combustion (paramètre trop élevé)</p> <p>Vérifier le fonctionnement du motoréducteur.</p> <p>Vérifier la position et l'état de la sonde de fumées.</p> <p>Eventuellement changer le capteur de fumées.</p> <p>Eventuellement changer la carte électronique.</p>
MOT.. FUMÉES	Cette alarme indique le mauvais fonctionnement du ventilateur des fumées	<p>Nettoyer le ventilateur des fumées, et éventuellement le remplacer.</p> <p>Vérifier le fonctionnement du capteur des t/min.</p> <p>Eventuellement changer la carte électronique.</p>
S. FUMÉES	Cette alarme indique le mauvais fonctionnement du capteur de fumées	<p>Changer le capteur de fumées.</p> <p>Eventuellement changer la carte électronique.</p>
SONDE AMB	Cette alarme indique le mauvais fonctionnement du capteur de la température ambiante	<p>Changer le capteur de la température ambiante.</p> <p>Eventuellement changer la carte électronique.</p>
FLAMME IRR.	En phase d'allumage, signale une flamme irrégulière pendant la période de stabilisation de la flamme	<p>Vérifier la qualité du pellet utilisé, surtout son humidité.</p> <p>Vérifier la circulation de l'air comburant, que ça soit propre.</p> <p>Vérifier la propreté des joints de la porte.</p> <p>Vérifier le nettoyage du brûleur et derrière la plaque en fond.</p>

GUIDE AU DEPANNAGE – AUTRES INCONVENIENTS

INCONVENIENT	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
L'interrupteur derrière l'appareil reste éteint, le poêle ne répond pas aux commandes	Le fusible est hors service Le câble d'alimentation est H.S La carte électronique est H.S Le câblage électrique est H.S	Remplacer le fusible Remplacer le câble Remplacer la carte Remplacer le câblage
Présence de cendre sur certaines parties du poêle ou autour du poêle	Vérifier l'état des joints de la porte et son correcte de montage Fuite du raccordement au conduit des fumées Opérations de maintenance non exécutées ou effectuées seulement partiellement Manque d'arrivée d'air dans la pièce Présence de dispositif qui empêche le bon fonctionnement (ventilateurs ect.)	Remplacer le joint ou ré-monter correctement la porte Monter correctement le raccord Exécuter correctement les opérations de maintenance Ouvrir une arrivée d'air correcte Eteindre les dispositifs pendant le fonctionnement de l'appareil
Le ventilateur d'air de convection ne fonctionne pas	La sonde des fumées est sortie de son emplacement La sonde de fumées est H.S Le ventilateur est déconnecté ou H.S La carte électronique ne fonctionne pas	Repositionner la sonde Remplacer la sonde des fumées Ré-connecter le ventilateur ou changer-le Remplacer la carte électronique
L'horloge du poêle est arrêté	La carte électronique est H.S	Remplacer la carte électronique
Le pellet ne descend pas dans le brûleur	Le motoréducteur est déconnecté ou H.S La vis sans fin ou le conduit d'alimentation sont bloqués Le pellet n'est pas conforme aux prescriptions La carte électronique est H.S	Ré-connecter le motoréducteur ou remplacer-le Débloquer la vis et dégager le conduit Changer le type de pellet Remplacer la carte électronique

<p>La combustion est mauvaise, le pellet tend à s'accumuler dans le brûleur</p>	<p>Etalonnage non correct, paramètre trop bas Vérifier l'état du joint de la porte et son correct montage Opérations de maintenance non exécutées ou effectuées seulement partiellement Conduit de fumées non correct Pellet trop humide Sens de rotation de l'extracteur de fumées inverser (doit tourner en sens contre-horaire)</p>	<p>Augmenter le paramètre de prédéfinition Remplacer le joint ou ré-monter correctement la porte Exécuter correctement les opérations de maintenance Remettre en condition l'évacuation des fumées Utiliser du pellet sec Correctes connexions des câbles :</p> <table border="0"> <tr> <td>Extracteur</td> <td>Carte</td> </tr> <tr> <td>BLEU</td> <td>BLEU</td> </tr> <tr> <td>JAUNE-VERT</td> <td>JAUNE-VERT</td> </tr> <tr> <td>BRUN</td> <td>pas de</td> </tr> <tr> <td>câble</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BRUN</td> <td>pas de</td> </tr> <tr> <td>câble</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BLEU</td> <td>BLANC</td> </tr> <tr> <td>NOIR</td> <td>BLANC</td> </tr> </table>	Extracteur	Carte	BLEU	BLEU	JAUNE-VERT	JAUNE-VERT	BRUN	pas de	câble		BRUN	pas de	câble		BLEU	BLANC	NOIR	BLANC
Extracteur	Carte																			
BLEU	BLEU																			
JAUNE-VERT	JAUNE-VERT																			
BRUN	pas de																			
câble																				
BRUN	pas de																			
câble																				
BLEU	BLANC																			
NOIR	BLANC																			
<p>Tableau de commande peu lisible, éteint qui ne fonctionne pas</p>	<p>Le contraste est mal réglé Tableau déconnecté ou H.S Câble déconnecté ou H.S Carte électronique H.S</p>	<p>Régler le contraste parmi de la touche « + » Ré-connecter ou remplacer le tableau Ré-connecter ou remplacer le câble Remplacer la carte électronique</p>																		